

Muur in betonlook

Stappenplan



**KLUS
HULP**

DOOR

HelpIkVerbouw.com

Project informatie

Tijd in uren

8-10

Aantal stappen

10

Geschatte kosten

€100

4/10

Onze schatting van de moeilijkheidsgraad van dit project. 1 staat gelijk aan een heel makkelijk project en 10 staat gelijk aan een moeilijk project.

Het aanpassen van een muur naar een muur met een betonlook is een interessante manier om een industriële en moderne uitstraling aan je ruimte te geven. Wij geven jou het perfecte stappenplan om dit project uit te voeren.



Stappenplan

01

VOORBEREIDING

Verzamel inspiratie en referentiebeelden van betonlook muren om een duidelijk idee te krijgen van het gewenste eindresultaat. Zorg ervoor dat de muur in goede staat is, zonder scheuren of grote oneffenheden. Repareer indien nodig de muur en zorg ervoor dat het oppervlak glad is.

02

MATERIALEN EN GEREEDSCHAPPEN

Schaf alle benodigde materialen en gereedschappen aan, zoals betonlook verf (of speciale betonlook stuc), primer, verfroller, kwasten, plamuurmes, afplaktape, schuurpapier en beschermende (oude) kleding.

Je kan de materialen vinden in het blog bericht over "Muur in betonlook".

03

REINIG DE MUUR

Maak de muur grondig schoon door stof, vuil en eventuele vlekken te verwijderen. Gebruik indien nodig een mild schoonmaakmiddel en water. Laat de muur volledig drogen voordat je verder gaat. Vergeet ook niet de grond af te dekken en eventuele andere muren/schakelaars/stopcontacten af te plakken.

04

PRIMER AANBRENGEN

Breng een geschikte primer aan op de muur. Een primer zorgt ervoor dat de betonlook verf beter hecht en het voorkomt dat de originele muurkleur doorschijnt.

Een primer aanbrengen doe je net als een muur verven, lees het blog bericht over muurverven als je wil weten hoe je dat moet doen.





05

BASISLAAG AANBRENGEN

Breng een eerste laag betonlook verf of betonlook stuc aan op de muur met behulp van een verfroller of spatel. Werk in gelijkmatige verticale of horizontale streken om een consistente textuur te creëren. Laat deze laag volledig drogen volgens de instructies op de verpakking.

06

2E LAAG AANBRENGEN (OPTIONEEL)

Breng een tweede laag betonlook verf of betonlook stuc aan op de muur. Gebruik dezelfde techniek als bij de eerste laag en zorg ervoor dat de textuur egaal en realistisch oogt. Laat ook deze laag volledig drogen volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

07

DETAILS TOEVOEGEN (OPTIONEEL)

Als je een meer realistische betonlook wilt creëren, kun je nu wat extra details toevoegen. Dit kan bijvoorbeeld door met een kwast wat subtiele aders of vlekken aan te brengen in een iets andere tint dan de basislaag.

08

SCHUREN (OPTIONEEL)

Als je een verweerde of ruwere uitstraling wilt, kun je de muur licht schuren met fijn schuurpapier. Dit helpt om wat van de bovenste textuurlaag te verwijderen en geeft een meer authentieke betonlook.

09

BESCHERMING

Breng, indien gewenst, een transparante beschermlaag aan over de betonlook om de muur te beschermen tegen vuil en slijtage.

10

OPRUIMEN

Ruim alle gebruikte materialen en gereedschappen op en verwijder de afplaktape voordat deze volledig opdroogt.

Nu zou je een prachtige muur met een betonlook moeten hebben die een eigentijdse en industriële sfeer aan je ruimte toevoegt. Vergeet niet om altijd de instructies op de verpakking van de gebruikte materialen te volgen voor de beste resultaten.

Veel succes met je project namens het team van
HelpIkVerbouw.com!

**Alle producten en materialen
die wij aanbevelen voor deze
klus zijn te vinden op:**

WWW.HELPIKVERBOUW.COM/SERVICE/BOUWEN

Creëer een stoere betonlook muur in 10 stappen

